

1 Tarnlicht vorn rechts	A1	55 Entstörfilter(nur Funkausführung)	E2
2 Steckdose für Tarnlicht vorn rechts	A1	56 Schalter Scheibenwischer links	E3
3 Standlicht, Blinker vorn rechts	A1	57 Scheibenwaschanlagenmotor	E2
4 Steckdose vorn	A1	58 Sicherungsdose B	B4
5 Hauptscheinwerfer rechts	B1	59 Sicherungsdose A	B4
6 Scheibenwischer rechts	B1	60 Kontakt Öldruck	B4
7 Hupe	C1	61 Steckdose	C3
8 Scheinwerferwaschanlagenmotor	C1	62 Kontakt Bremslicht	C3
9 Entstörfilter(nur Funkausführung)	C1	63 Kontakt für Frontantrieb beim Bremsen	C4
10 Scheinwerferwischer rechts	D1	64 Kontakt Handbremse	D4
11 Blinkgeber	D1	65 Kontakt Bremsdruckdifferenzschalter	D4
12 Scheinwerferwischer links	D1	66 Schalter Blinker	D4
13 Scheibenwischer links	E1	67 Magnetventil für Frontantrieb	D4
14 Hauptscheinwerfer links	E1	68 Relais Rückfahrcheinwerfer	A4
15 Relais Scheibenwischer schnell links	E1	69 Innenlicht vorn	A4
16 Relais Scheibenwischer langsam links	E1	70 Kontakt Rückfahrcheinwerfer	B5
17 Standlicht, Blinker vorn links	E1	71 Kontakt für Frontantrieb bei Untersetzung	B4
18 Tarnlicht vorn links	E1	72 Innenlicht hinten	B4
19 Steckdose für Tarnlicht vorn links	E1	73 Schalter Frontantrieb	C4
20 Relais Lichthalbautomatik	A2	74 Vakuumkontakt Diff.-Sperr	C4
21 Relais Lichthalbautomatik	A2	75 Vakuumkontakt Diff.-Sperr	C4
22 Schrittrelais(Auf-,Abblendlicht)	A2	76 Kontrollampe Frontantrieb	B4
23 Relais Lichthupe	A2	77 Kontrollampe Diff.-Sperr	C4
24 Relais Standlicht	A2	78 Kontrollampe Diff.-Sperr	C4
25 Relais Scheibenwischer schnell rechts	B2	79 Motortemperaturgeber	C4
26 Relais Scheibenwischer langsam rechts	B2	80 Heizungsgebläse hinten	C4
27 Heizungsgebläse vorn	B2	81 Entstörfilter(nur Funkausführung)	B2,C4
28 Kontrollampe Choke	B2	82 Laderegler für Lichtmaschine	C4
29 Kontakt Choke	C2	83 Lichtmaschine	B5
30 Steckdose für ?(luformottagare)	B2	84 Zündkerzen	C5
31 Schalter Heizungsgebläse hinten	C2	85 Zündverteiler	C5
32 Schalter Heizungsgebläse vorn	C2	86 Kondensator	C5
33 Startknopf für Anlasser	C3	87 Vorwiderstand für Zündspule	C5
34 Kontrollampe Öldruck	C2	88 Zündspule	C5
35 Kontrollampe Aufblendlicht	C2	89 Relais Starthilfe(Überbrückung Nr.87)	C5
36 Kontrollampe Lichtmaschine	C2	90 Relais Batteriewärmung	C5
37 Zündschloß	C3	91 Relais Batteriewärmung(nur Funkausführung)	D5
38 Motortemperaturanzeige	C2	92 Laderegler für Lichtmaschine(nur Funkausführung)	B5
39 Kontrollampe Bremse	D2	93 Lichtmaschine(nur Funkausführung)	B5
40 Kontrollampe Blinker Hänger	D2	94 Steckdose Starthilfe	C5
41 Kontrollampe Blinker Auto	D2	95 Anlasser	C5
42 Tacho	D2	96 Batterien	D5
43 Tankanzeige	D2	97 Temperaturgeber Batteriewärmung	D5
44 Hupenknopf	D2	98 Batteriewärmung	D5
45 Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung	D2	99 Hängersteckdose	B6
46 Umschalter für Tarnlicht	C2	100 Zündkerzen(nur Funkausführung)	C6
47 Bremspedalwegscharter	D2	101 Zündverteiler(nur Funkausführung)	C6
48 Schalter Akku-Heizer	E2	102 Entstörfilter(nur Funkausführung)	C6
49 Schalter Warnblinker	D3	103 Zündspule(nur Funkausführung)	C6
50 Schalter Automatiklicht	E2	104 Rücklicht links	D6
51 Schalter Scheibenwaschanlage	E3	105 Rückfahrcheinwerfer	D6
52 Schalter Scheinwerferwaschanlage	E2	106 Rücklicht rechts mit Steckdose	A6
53 Schalter Scheibenwischer rechts	E3	107 Tankniveaugeber	B5
54 Schalter Licht	E2		